

# Vaxsmältning Ihre biodlare



# Vaxsmältning

1. Placera ståltanken på ett stadigt underlag med plats för avrinning. Öppna/skruva av mässingskruven.
2. Fyll ånggeneratorn med vatten till maxnivån. OBS - generatorn får inte gå tom, kolla att det alltid finns vatten i den!
3. Kolla att den perforerade silen ligger i ståltanken.
4. Fyll tanken med ramar eller vax som ska smältas.
5. Sätt på locket.
6. Glöm inte uppsamlingskärl!
7. Anslut ånggeneratorn till eluttag.
8. Nu tar det ca 40 min för en omgång. Kolla att generatorn har vatten.
9. Slå av strömmen
10. Töm ståltanken.  
Tips: behåll locket på och plocka ur en, två ramar i taget så kallnar dom inte och det är lättare att skrapa rent ramen. Ha en tom kartong och slå av ramen till en början.
11. Rengör sil och tank!
12. Ånggeneratorn måste förvaras frostfritt!

**Bokning, förvaring och betalning:**

1. Kolla på vår hemsida om vaxsmältaren är ledig och boka de dagar du vill använda den, högst 3 dagar.

2. Vaxsmältaren förvaras hos Nils-Erik eller hos den som senast använt den. Gör upp om hämtning.

3. Betala avgift 100kr, (välj sätt som passar dig)

1. Sätt in på föreningens konto Sparbanken Karlshamn, Clearing nr 8153-9 kontonummer 04 250 570-1 .  
Skriv VAX Namn, t ex VAX Anders som meddelande.

2. Swischa 100kr till 0706974136 så gör kassören insättningen på konto. Skriv VAX Namn, t ex VAX Anders när du Swischar.

3. Betala 100kr i handen till någon som kan hjälpa till med insättningen.